


Remarque : L'emplacement des éléments et des connecteurs peut varier suivant le modèle.

Nota: i componenti presenti e la collocazione dei connettori variano a seconda del modello.

Opmerking: De onderdelen en de plaats van de aansluitingen kunnen variëren naargelang het model.



- A — Connecteur du cordon d'alimentation
- B — Sélecteur de tension
- C — Voyant d'alimentation
- D — Connecteur pour clavier PS/2
- E — Connecteur pour souris PS/2
- F — Port série
- G — Port parallèle
- H — Port du moniteur VGA
- I — 4 ports USB 2.0
- J — Port FireWire® (IEEE 1394)
- K — Carte réseau (Ethernet)
- L — Connecteur du microphone
- M — Sortie audio
- N — Entrée audio
- O — Modem (RJ-11 entrée ligne)

- Disponibile sur certains modèles uniquement :**
- P — Entrée audio numérique
 - Q — Sortie audio numérique
 - R — Port de haut-parleur latéral
 - S — Port de haut-parleur arrière
 - T — Port de haut-parleur central/caisson de basse
 - U — S-vidéo (sortie TV)
 - V — Connecteur LCD DVI (certains modèles uniquement)

- A — Connettore cavo alimentazione
- B — Selettore tensione
- C — Spia accensione
- D — Connettore PS/2 per tastiera
- E — Connettore PS/2 per mouse
- F — Porta seriale
- G — Porta parallela
- H — Porta VGA monitor
- I — 4 porte USB 2.0
- J — Porta FireWire® (IEEE 1394)
- K — LAN (Ethernet)
- L — Connettore microfono
- M — Uscita audio
- N — Ingresso audio
- O — Modem (ingresso RJ-11)

- Solo su alcuni modelli:**
- P — Ingresso audio digitale
 - Q — Uscita audio digitale
 - R — Porta altoparlante laterale
 - S — Porta altoparlante posteriore
 - T — Porta altoparlante centrale/subwoofer
 - U — S-video (uscita TV)
 - V — Connettore DVI per LCD (solo su alcuni modelli)

- A — Netsnoeraansluiting
- B — Spanningskeuzeschakelaar
- C — Stroomlampje
- D — PS/2-toetsenbordaansluiting
- E — PS/2-muisaansluiting
- F — Seriële poort
- G — Parallele poort
- H — VGA Monitor-poort
- I — 4 USB 2.0-poorten
- J — FireWire® (IEEE 1394)-poort
- K — LAN (Ethernet)
- L — Microfoonaansluiting
- M — Audio-uitgang (Line Out)
- N — Audio-ingang (Line In)
- O — Modem (Line In RJ-11)

- Enkel bij bepaalde modellen:**
- P — Digitale Audio In
 - Q — Digitale Audio Out
 - R — Zijluidspreker-poort
 - S — Achterluidspreker-poort
 - T — Middenluidspreker/subwoofer-poort
 - U — S-video (TV Out)
 - V — LCD DVI-connector (Enkel bij bepaalde modellen)